



1 ¿Cómo enlazar BLETurner a mi tablet?

- Encienda bleturner, la luz verde parpadea
- Active el bluetooth en la tablet y busque dispositivos cercanos. En Windows diga agregar dispositivo bluetooth teclados, ratones etc.
- En la lista de dispositivos aparecerá “**BLETURNER Vn.m**”, elíjalo

2 ¿Cómo reinicio BLETurner?

- Ponga el conmutador de encendido en OFF.
- Mantenga pulsado uno de los dos botones de avance/retroceso de página
- Pase el conmutador de encendido a ON.
- El led rojo parpadeará tres veces, ya puede soltar el botón de avance/retroceso de página
- El led verde debe mantenerse parpadeando, a la espera de vínculo desde la tablet.

3 Tras reiniciar BLETurner el led verde parpadea brevemente y se apaga

El led verde se apaga cuando BLETURNER se conecta a una TABLET, ordenador, teléfono etc., al que estuvo vinculado con anterioridad. Debe localizar la tablet u ordenador al que se está conectando y desvincular BLETURNER o apagar el bluetooth en dicho dispositivo.

4 ¿En mi tablet busco dispositivos y no encuentra BLETurner Vn.m?

Esto ocurre cuando BLETURNER está enlazado con otra tablet, o estuvo enlazado con esta misma tablet pero desde la tablet se desconectó o se desvinculó o se olvidó, según la terminología específica de cada tablet/ordenador.

- Reinicie BLETurner, como se explica en la pregunta 2
- Conecte con su tablet como se explica en la pregunta 1.

En raras ocasiones el protocolo de comunicación entre BLETURNER y la tablet puede encontrarse en un estado anómalo y es necesario reiniciar ambos dispositivos para volver a la normalidad.

5 ¿Como enlace BLETurner con una segunda tablet?

BLETURNER solamente puede encontrarse enlazado con una tablet/ordenador al mismo tiempo. Si desea desconectar de la actual tablet para conectar con otra debe hacer lo siguiente.

- En la tablet actual, apague el bluetooth o desvincule/olvide BLETURNER
- Reinicie BLETURNER como se explica en la pregunta 2.
- Enlace con la nueva tablet como se explica en la pregunta 1.

6 BLETurner se conecta a mi tablet pero no pasa las páginas

Cuando pulsa las teclas de avance o retroceso de página, BLETURNER se comporta como un teclado BLUETOOTH en el que pulsa las teclas de Flecha Derecha “->” y flecha a Izquierda “<-” respectivamente. La app que muestra las páginas o partituras en su tablet debe entender dichos códigos. Aplicaciones como Acrobat Reader y la mayoría de lectores de partituras interpretarán correctamente estos códigos.



BLETurner V2.3 Preguntas Frecuentes

Puede configurar BLETURNER para que envíe los códigos de “Página Adelante” y “Página Atrás”, “Flecha Arriba” y “Flecha Abajo”, “Ir a inicio” e “Ir a fin” según se explica en el manual de usuario de BLETURNER que puede encontrar en bleturner.rengplus.com.

Pruebe a restaurar la configuración original, como se explica en la pregunta 9

7 ¿Cómo se cuando las baterías están agotadas?

Cada vez que pulsa página adelante o página atrás en BLETURNER, parpadea una luz verde en el dispositivo. Esta luz se torna roja cuando las baterías están a pocas horas de agotarse. BLETURNER informa al ordenador o tablet del porcentaje de carga de las baterías y en algunos casos el ordenador o tablet muestra este porcentaje. Si tu tablet es Android, puede instalar la APP de configuración de BLETURNER en la que podrá observar el porcentaje de uso de la batería y configurar varios parámetros, como los códigos enviados y las repeticiones. Puede descargar e instalar esta APP desde bleturner.rengplus.com.

8 ¿Cómo configuro los códigos que envía BLETurner a la tablet y las repeticiones ?

Mediante ciertas combinaciones en la pulsación de las teclas de avance y retroceso, pueden configurarse tanto los códigos como las repeticiones y frecuencia de las mismas. Si dispone de Android puede instalar la APP de configuración. Consulte el manual de usuario en bleturner.rengplus.com.

9 He introducido comandos en BLETurner y quiero restaurar la configuración inicial. ¿Cómo se hace?

Mantenga los dos botones principales pulsados mientras enciende BLETURNER. Esta operación restaura la configuración inicial. El diodo rojo parpadea una vez para confirmar que se ha realizado la restauración de la configuración de fábrica.

10 Cuando conecto BLETurner a mi tablet android, el teclado virtual ya no aparece. ¿Cómo hago para que aparezca?

En la configuración de su tablet puede elegir si el teclado virtual debe seguir usándose en paralelo con un teclado Bluetooth como BLETurner. Debe ir a Configuración/Administración General/Teclado Físico y activar “Mostrar Teclado en Pantalla”. En la sección “Galería” de la pagina web encontrará un video explicativo.